

# HANDLEIDING FILTERVERVANGING

## LG 350 / LG 450

De staat van de luchtfilters moet regelmatig gecontroleerd worden. Elke 3 maanden verschijnt er een **filtercontrolemelding** op de bedieningseenheid. Het ledlampje in het filtersymbool linksonder licht geel op.

Controleer de filters in uw comfort-verluchttingsinstallatie en vervang ze afhankelijk van hoe vuil ze zijn. Bij grove vervuiling moeten de filters onmiddellijk worden vervangen, in andere gevallen, afhankelijk van de buitenluchtvervuiling met tussenpozen van ten minste een half jaar.


### Waar bevindt zich welk filter?

#### 1 Filterafdekking


#### 2 ODA-Filter ISO ePM1 70% (buitenluchtfiler)

#### 3 ETA-Filter ISO Coarse 80% (afvoerluchtfiler)

#### linker uitvoering



#### rechter uitvoering




 **Hou het gebruik van het compacte verluchtingstoestel zonder luchtfilters zo kort mogelijk.**



### 1 Filtercontrole

Elke 3 maanden verschijnt er een **filtercontrolemelding**. Het ledlampje linksonder licht geel op. Controleer of het filter vuil is en/of vervang het. Wat wij aanbevelen: Vervang de filters minstens **2 keer per jaar** door nieuwe filters.



### 2 Filterafdekking verwijderen

Verwijder de filterafdekking (positie 1) door de klikbevestigingen aan de zijkant naar binnen te drukken.



### 3 Filters verwijderen

Trek het **afvoerluchtfiler** en het **buitenluchtfiler** eruit met behulp van de trekbandjes.

#### 4 **Filters vervangen**

Voor het vervangen van filters mogen uitsluitend originele reservefilters worden gebruikt, met inachtneming van de toepasselijke filterklasse.

Let er bij het vervangen van de luchtfilters op dat er geen vervuiling van het verluchtingstoestel en installatie-onderdelen plaatsvindt.

Sluit na het plaatsen van het nieuwe luchtfilter de filterafdekking.

Let bij het plaatsen van de nieuwe filters op de positie (luchtrichting).

#### ! **Bevuilde luchtfilters moeten onmiddellijk op een correcte manier worden weggegooid.**

De gebruikte luchtfilters kunnen als restafval worden weggegooid.



#### 5 **Wissen van de filtermelding**

Zet na het vervangen van een filter de filterteller terug. Druk hiervoor **5 seconden** tegelijkertijd op de **[+]-knop** en de **[-]-knop**. Na het indrukken van deze combinatie van knoppen verdwijnt de filtermelding.



#### **Voortijdig vervangen van filters**

Als de luchtfilters voortijdig worden vervangen, moet de filterteller teruggezet worden zonder dat er een filtermelding is. Ook hiervoor drukt u **5 seconden** tegelijkertijd op de **[+]-knop** en de **[-]-knop**.

**OPMERKING:** Deze beknopte handleiding is GEEN vervanging voor de **bedieningshandleiding** die u ook van het internet kunt downloaden. Verder raden we u aan een **onderhoudscontract** af te sluiten om één keer per jaar een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een officieel erkend vakbedrijf.

**OPGELET:** Alle werkzaamheden aan het verluchtingstoestel mogen alleen uitgevoerd worden door erkende deskundigen (met uitzondering van filtervervanging)!